

# Mobiles Einsatzleitsystem für die zentrale Einsatzführung in Gefahrenbereichen



Funksysteme Meyer

## Bedienstandsteuerung



Wird am Bedienstand angebracht.  
Kfz 12V = einen 11 – 30V Kfz-Anschluss

Der 12V Kfz-Bordnetzanschluss darf nur in Fahrzeugen mit negativer Erdung verwendet werden. Die Spannung des Bordnetzes sollte über 11V liegen.

Die Bedienstandsteuerung verfügt über die gleichen Empfangs- und Steuerfunktionen wie das Control Case.

**Fa. Funksysteme Meyer**

Johannisstr. 4, D-06556 Artern

Telefon: +49 (0) 3466 323444

Telefax: +49 (0) 3466 323443

Mail: [info@einsatzleitsystem.de](mailto:info@einsatzleitsystem.de)

**[www.Einsatzleitsystem.de](http://www.Einsatzleitsystem.de)**

Inhaber: Otto Meyer

USt.-ID: DE150465422

IHK Erfurt 0000151253

Kyffhäusersparkasse

BLZ 820 550 00

Konto 3400015066